

# PIELIRAKENTEIDEN MITOITUS

- Tarvittava oviaukon yläpuolinen vapaa tila 180 mm (avaaja +30 mm)
- Tarvittava sivutila 100 mm / oven sivu
- Seinäpintojen tulee olla tasaiset jotta ovi tiivistyy hyvin oviaukkoon
- Lattian tulee olla tasainen jotta alatiiviste tiivistyy hyvin
- Sähköisen avaajan vetovarsi tarvitsee 200 mm leveän kiinnityspinnan oviaukon yläpuolelle (X)

*Sähköisen avaajan tarvitsema pistorasia sijoitetaan 3000 mm etäisyydelle oviseinästä. Jos oven yläpuolinen tila on alle 250 mm, pistorasia tulee asentaa n. 300 mm sivuun oviaukon keskilinjalta. Jos ylätila on korkeampi, pistorasia voi olla oviaukon keskilinjalla.*



**Oviaukon hyötykorkeus**, eli korkeus joka jää vapaaksi kulkuaukoksi oven ollessa avattuna.

Käsikäyttöisen oven hyötykorkeus = oven korkeus - 180 mm,  
moottorikäyttöisen oven hyötykorkeus = oven korkeus - 110 mm.